



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пиротехническое изделие бытового назначения

Ручные гранаты страйкбольные

«ВОГ-17 Хаттабка», «ВОГ-25 Хаттабка»

с ускоренной инициацией (задержка 2 секунды)

ТУ 20.51.14-035-17631590-2025

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ ПОЖАРООПАСНО! Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Применение изделия проводить только в защитной экипировке (баллистические очки, наушники, маска, защитные перчатки).

Область применения. Пиротехнические изделия бытового назначения «ВОГ-17 Хаттабка», «ВОГ-25 Хаттабка» (далее - изделия) используются на специальных игровых площадках, оборудованных для проведения военно-спортивных и командно-тактических игр. Изделия предназначены для имитации взрыва осколочной или светозумовой гранаты и условного поражения живой силы противника. После задействия происходит задержка **2 секунды**, после чего происходит взрыв и разбрасывание элементов, имитирующих осколки, в радиусе до 30 м.

Инструкция по применению («ВОГ-17 Хаттабка», «ВОГ-25 Хаттабка»). 1. Извлечь изделие из упаковки. 2. Осмотреть изделие: оно не должно иметь механических повреждений, подтеков и нарушений целостности конструкции. 3. Для инициации (задействия) разогнуть (распрямить) концы шпильки с противоположной от кольца стороны. 4. Прижать скобу к корпусу гранаты и выдернуть чеку за кольцо. 5. Бросить гранату в намеченное место. Задействие гранаты происходит при броске: скоба под действием пружиненного ударника отделяется от корпуса, освобождая ударник. Ударник бьет по капсулю, и происходит воспламенение замедлителя. Срабатывание изделия после задержки **2 секунды** сопровождается громким хлопком и разбросом элементов, имитирующих осколки, в радиусе до 30 м.

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ: акустическое излучение на расстоянии 5 м от изделия - не более 140 дБА; разбрасываемые элементы конструкции.

РАДИУС ОПАСНОЙ ЗОНЫ: не более 30 м.

КЛАСС ОПАСНОСТИ: III.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: применять изделие и производить любые манипуляции по подготовке к задействию без защитных средств (очки, маска, наушники, полнопальные перчатки), вне специально оборудованного игрового поля (площадки), без надзора инструктора; держать изделие в руках после инициации; брать в руки несработавшее изделие ранее чем через 10 минут; использовать вблизи пожароопасных конструкций и сооружений; разбирать изделие и производить любые действия, не предусмотренные настоящей инструкцией; продавать и применять лицам моложе 18 лет; использовать изделия с истекшим сроком годности, видимыми дефектами и повреждениями; хранить гранаты вблизи электронагревательных приборов и источников открытого огня.

ХРАНЕНИЕ: в упаковке предприятия-изготовителя с соблюдением требований маркировочных и манипуляционных знаков и надписей, при температуре от минус 30 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не выше 80%, не ближе 0,5 м от нагревательных приборов. Изделия в транспортной таре при хранении должны быть уложены в штабеля; число ярусов в штабеле - не более 10.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: в упаковке предприятия-изготовителя по соответствующим правилам перевозок, действующим для данного вида транспорта.

Указания по утилизации. Утилизировать изделия, хранящиеся без упаковки, отказавшие в работе, имеющие повреждения или истекший срок годности. Утилизировать изделия с бытовыми отходами после выдержки в воде в течение 24 часов.

Сведения об изготовителе:

Изготовлено в России. Изготовитель - ООО «Страйком», г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 23, корп. 1.

Соответствует требованиям ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

Срок годности: 3 года.